

DATOS TÉCNICOS

Bona AB Sweden www.bona.com made in Sweden			
Machine type Floor sander Bona Edge AMO2300xt.3	Year-week	Motor power: 2,0 kW	Insulation F
Machine No:	Voltage: 230 V 50 Hz	Rated current: 10,0 A	Weight: 13,5 kg

	U.E.	EE.UU.
Tipo de motor:	Monofásico	Monofásico
Tensión (+/- 10%):	230V	115V
Frecuencia:	50 Hz	60 Hz
Potencia:	2,0 kW	2,68 hP
Corriente nominal:	10A	15A
Amperaje recomendado:	10A	20A
Tipo de aislamiento:	F	F
Tipo de seguridad:	IP54	IP54
Velocidad del disco de lijado:	Aprox. 3.000 rpm carga normal	Aprox. 3.000 rpm carga normal
Iluminación:	20W halógena	20W halógena
Peso total:	12,5kg -15,5kg	27,5 lbs – 34lbs
Descarga de polvo:	<1 mg/m³ aire	<1 mg/m³ aire
Diámetro de disco abrasivo:	178mm	7"
Longitud del brazo de lijado:	130mm, 220mm alt. 330mm	5", 9" o 13"
Altura del brazo de lijado:	51mm	~2"
Medidor de horas	99.999 horas	99.999 horas

Nivel de ruido conforme a las normas SS-EN ISO 3746:1995 y SS-EN ISO 11202:1995:			
	Abrasivo 80		
Nivel de ruido:	91,6 dB(A)		
Efecto sonoro calculado:	98,2 dB		
Niveles de vibración conforme a la norma SS-EN ISO 5349-2:2001:			
	X	Y	Z
Valor cuadrático medio de las vibraciones (m/s²)	1,1	1,1	0,8
Suma vectorial de las vibraciones (m/s²)	1,7		
Según la norma utilizada SS-EN ISO 3746:1995 es la desviación máxima de la norma para reproducir 3 dB, definida conforme a ISO 7574-1. Según la Autoridad Sueca para Entornos Laborales, la incertidumbre de medición en mediciones de las vibraciones se estima entre un 20% y un 40%. Lo que contribuye a la incertidumbre de medición es la transferencia de vibraciones al acelerómetro.			

Felicidades por elegir la nueva lijadora Bona Edge.

Antes de empezar a trabajar con la máquina, lea atentamente todo el manual de usuario. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor o con Bona AB.

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad e informe a sus empleados y usuarios para que nadie se lesione cuando utilice la máquina. ¡Conserve las instrucciones!

¡El fabricante no se responsabiliza de los daños personales o los daños sufridos por la máquina debido a la utilización incorrecta de la misma!

¡La máquina sólo está diseñada para lijar suelos de madera!

La máquina sólo puede ser utilizada por personas autorizadas y formadas para su función.

Tensión: Asegúrese de que la tensión indicada en la placa de datos de la máquina corresponde a la tensión de la toma de corriente antes de poner en marcha la máquina.

¡NOTA! Es obligatorio leer y entender el manual de usuario antes de utilizar la máquina.