

Datos técnicos

Decapador por aire caliente GHG ... Professional		500-2	600-3	630 DCE	630 DCE
Nº de artículo 0 601 ...		94A 0..	94B 0..	94C 7..	94C 7..
Tensión nominal	V	220–240	220–240	115–127	220–240
Potencia absorbida nominal	W	1600	1800	1500	2000
Caudal de aire	l/min	240/450	250/350/500	110/250/400	150/300/500
Temperatura aprox. a la salida de la boquilla	°C	300/500	50/400/600	50–600	50–630
Precisión de medición de la temperatura					
– Salida de la boquilla		±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
– Display		–	–	±5 %	±5 %
Temperatura de operación del display*	°C	–	–	0...+50	0...+50
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,75	0,8	0,9	0,9
Clase de protección		□/II	□/II	□/II	□/II

* Fuera del margen de operación puede que se oscurezca el display.

Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos pueden variar.

Operación

Puesta en marcha

- **¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pueden funcionar también a 220 V.**

Conexión

GHG 500-2: Desplace el interruptor de conexión/desconexión **4** a la posición **I** o **II**.

GHG 600-3: Desplace el interruptor de conexión/desconexión **4** a la posición **I**, **II** o **III**.

GHG 630 DCE: Desplace el interruptor de conexión/desconexión **5** a la posición **I**, **II** o **III**.

Protección térmica: En caso de sobrecalentarse la herramienta eléctrica (p.ej., debido a un estancamiento de aire) la calefacción se desconecta automáticamente, pero el ventilador continúa funcionando. Una vez que la herramienta eléctrica se haya enfriado suficientemente, la calefacción se vuelve a conectar automáticamente.

Desconexión

GHG 500-2/GHG 600-3: Desplace el interruptor de conexión/desconexión **4** a la posición **0**.

GHG 630 DCE: Desplace el interruptor de conexión/desconexión **5** a la posición **0**.

GHG 600-3/GHG 630 DCE: Tras un uso prolongado habiendo ajustado una alta temperatura en la herramienta eléctrica déjela funcionar brevemente con aire frío en la etapa **I** para permitir que se enfríe.