

Es posible efectuar la descarga continua de agua conectando un tubo de goma de diámetro interno al conector, que se encuentra en la parte inferior del depósito, a través del orificio que se encuentra en el panel lateral. Comprobar que el tubo descargue correctamente.

NORMAS DE INSTALACION

Los deshumidificadores de la serie NADER YARD se colocan simplemente en el interior de la estancia a deshumidificar. Para obtener el máximo rendimiento respetar las siguientes normas:

- Asegurarse que en el ambiente en que trabaja el deshumidificador no se superen las condiciones límites de funcionamiento del aparato (tab.1).
- El local en el que trabaja el deshumidificador debe permanecer cerrado.
- El aparato debe funcionar siempre en posición vertical con las ruedas perfectamente apoyadas en el suelo.
- Deben quedar libres de obstáculos las rejillas de entrada y salida de aire (al menos hasta 10 cm).
- Asegurarse que la tensión de alimentación corresponda a la indicada en la tabla 1 y que la instalación eléctrica sea conforme a las normativas vigentes.
- Se aconseja colocar el deshumidificador en el punto más frío del local que es donde normalmente se acumula la humedad.

UBICACION

El deshumidificador se desplaza por el pavimento gracias a sus ruedas. Se aconseja colocarlo cerca de la toma de la corriente.

PUESTA EN MARCHA (B)

Insertar la clavija en la toma de corriente de 230V, 50Hz provista de forma de tierra, colocar el interruptor general (16) en la posición I.

MANTENIMIENTO

Los deshumidificadores de la serie NADER YARD no requieren un particular mantenimiento. Se aconseja mantenerlos limpios de polvo y limpiar asiduamente las rejillas de entrada y salida de aire. En caso de daños en el cable de alimentación debe substituirse por uno original.



Antes de efectuar cualquier tipo de intervención en el aparato, colocar el interruptor general en la posición 0 sacar la clavija de alimentación de la toma de corriente.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar el aparato en ambiente con temperaturas entre -25°C y +75°C.
- Cuando el aparato está en su embalaje original respeten las indicaciones del mismo.
- No colocar otros materiales pesados encima.

OPERACIONES A EFECTUAR ANTES Y DESPUES DE UN LARGO PERIODO DE INACTIVIDAD

ANTES

- Desconectar el aparato, sacar la clavija de la toma de corriente y vaciar el depósito.
- Cubrir el deshumidificador para protegerlo del polvo y suciedad.

DESPUES

- Verificar que el ventilador gira libremente sin rozamientos.
- Seguir las instrucciones de instalación de este manual.

DESGUACE DEL PRODUCTO

El aparato está construido con materiales diferentes, todos reciclables incluyendo el circuito frigorífico cargado con el gas ecológico R407C a ALTA PRESION y aceite sintético. Ambos, el gas y el acero no deben ser dispersados en el ambiente. Para su eliminación se debe contactar con una firma especializada.

DATOS TECNICOS

	<u>NADER YARD 2002</u>
Capacidad de condensación	* 3,45L / 24h ** 53L / 24h
Rango temperaturas de trabajo	+2°C / +32°C
Rango humedad relativa de trabajo	35% - 100%
Caudal de aire	152,8L/s (550 m³/h)
Tensión de alimentación	230V, 50Hz
Intensidad absorbida	* 3,0 A **3,5 A
Potencia	*670W **780W
Carga gas refrigerante R407C	450 g
Máxima presión del circuito refrigerante	2300 kPa
Nivel de ruido a 1m de distancia	55 dBA
Dimensiones (w x h x d (mm)) / peso Kg)	559 x 957 x 542 / 38
Capacidad del depósito	Aproximada 7 L

* 25°C, 65% HR

** 30°C, 80% HR